



FLY BAG

Codice prodotto: 2530310

Categoria: Assente

Trappola ecologica per il monitoraggio di mosca domestica e moscone blu della carne.

Caratteristiche:

FLY BAG è un sistema facile ed ecologico (privo di insetticidi) per il monitoraggio delle mosche. Le mosche sono invitate ad entrare nella trappola e una volta entrate non hanno possibilità di uscita. Quando si attiva il monitoraggio? Il monitoraggio è attivo quasi da subito secondo istruzioni di seguito riportate; se il ritrovamento della mosche all'interno della trappola risulta elevato, si rende necessario porre ulteriori interventi di Integrated Pest Management.

Modalità d'impiego:

COME SI USA – Togliere il coperchio di plastica posizionato sulla parte superiore della trappola, aprire bene con le dita il cono di rete metallica all'interno per assicurarsi che le mosche passino, versare la soluzione acquosa fino al segnale. Chiudere bene il coperchio reinserendo i piedini nei fori della trappola. Appendere ad un'altezza non inferiore a 180/200 cm da terra ed esporla alla luce solare diretta per almeno 7/8 ore. La trappola si attiva dopo 3/4 giorni dal posizionamento se la temperatura esterna è di circa 18°- 20°, se le temperature sono più basse necessita di qualche giorno in più. In caso di temperature molto alte, oltre i 30°- 35°, si consiglia di posizionare la trappola all'ombra. Aggiungere eventualmente acqua, per ripristinare il livello iniziale, se notate che è evaporata. Una trappola ha un'efficacia di sei settimane e copre, all'aperto, circa 80/100 mq. All'interno di stalle si consiglia invece una trappola ogni 30/50 mq. L'utilizzo di più trappole aumenta la possibilità di monitoraggio. Si consiglia un utilizzo esterno o comunque non all'interno di abitazioni. Per smaltire la trappola a fine utilizzo, si consiglia di indossare un paio di guanti protettivi, così da evitare il contatto con gli insetti morti ed eventuali batteri da essi derivanti. Si consiglia di gettare la trappola in un sacchetto per l'immondizia e eliminare secondo le norme vigenti. Lavarsi accuratamente le mani dopo lo smaltimento.

Tipologia di utilizzo:

Domestico, Professionale

Avvertenze:

Non usare per scopi diversi da quelli indicati. Tenere fuori dalla portata dei bambini, animali domestici e non bersaglio. Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi. Conservare le istruzioni per ogni utilizzo futuro.

Confezioni di vendita:

20pz/crt

Informazioni per lo smaltimento:

Riciclamo insieme

Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Confezione esterna	Plastica	Plastica 7	Raccolta plastica

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE