



FORN BRILL

BRILLANTANTE LIQUIDO NEUTRALIZZANTE PER FORNI AUTOPULENTI

USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:

Additivo brillantante per forni autopulenti ad azione neutralizzante. Ideale per l'impiego in acque di qualsiasi durezza. Facilita l'asciugatura ed impedisce la formazione di macchie di calcare. La formulazione a pH acido, consente di riportare a neutro il pH alcalino lasciato dal detergente.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Forni autopulenti

INCOMPATIBILITA':

Nessuna.

CONSIGLI:

Non miscelare con altri prodotti in modo particolare con prodotti a base di sodio ipoclorito. Non travasare il prodotto dalla confezione originale.

MODALITA' DI IMPIEGO:

Al fine di ottimizzare i consumi e il risultato, il prodotto va utilizzato unicamente con appositi dosatori automatici. I dosaggi sono riportati nella tabella sottostante.

Durezza acqua in gradi francesi (°F)	Grammi ogni 10 litri d'acqua
Dolce 0/15° F	1,0
Media 15/25° F	1,5
Dura oltre 25° F	2,0

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido di colore blu
ATTIVO TOTALE:	20,0 ± 1,0
pH tal quale:	1,0 – 2,0
PESO SPECIFICO:	1,02 – 1,06

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod. :
tra 5% e il 15%: tensioattivi non ionici
inf. 5%: tensioattivi anionici.
Componenti minori: conservante (methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone)



AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P260

Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

Prodotto e Distribuito da:

Cle. Pr. In. S.r.l - Via del Fornacione, 7 - Mentana 00013 ROMA Telefono: 393 8228415 e-mail: laboratorio@cleprin.it
